DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



USBで接続する方へ 外付ドライブ

取り付け DVD/CD書き込み 取り扱いかた



メモ

困ったときは、こちらをクリックしてください。

最新の情報は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照ください。ホームペー ジには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

取り付け

取り付け







DVD/CD書き込み 取り扱いかた



取り付け



☆セットアップのながれ



パソコンの電源スイッチをONにする



付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・USBドライバのインストール)する



付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

注意

- ・別紙「はじめにお読みください」と併せて お読みください。
- ・本製品を取り付ける前に、ハードディスク などの大切なデータは他のメディアにバッ クアップ(保存)してください。
- ・パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の 注意や設定は、各マニュアルを参照してく ださい。

注意

本製品にユーティリティのをセットしてドライバをイ ンストールすることはできません。パソコンに標準 搭載されているCD・DVDドライブに付属のCD-ROMを セットしてインストールしてください。OD・DNDドライブ を搭載していないパソコンをお使いのときは、弊 社ホームページ(buffalo.jp)より、本製品のドラ イバディスクをダウンロードしてください。

前のページへ



☆取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

本製品はパソコンのUSBコネクタに接続します。パソコン本体にUSBコネク タが装備されていないパソコンを使用している場合は、弊社製USBボード を使用してください。

1台のパソコンに、USB接続のCD・DVDドライブ(本製品を含む)を2台以上 接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能な ど)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、USBケーブルに触れないでくださ 610

書き込み中にUSBケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

CvberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。パソコン本体のマニュ アルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。

トレーを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。本製品の 故障の原因となります。

本製品を傾いた場所に設置しないでください。傾いた場所に設置した 場合、本製品内部にメディアが落下する恐れがあります。

トレーを出した状態で設置しないでください。本製品内部にチリやほこり 等が入り、故障の原因となります。

注意・メモ

前のページへ

USB2.0対応製品をご購入の方へ(製品によって対応しているインターフェースは異な ります)

WindowsXPをお使いの場合、USB2.0インターフェースを搭載してい ない環境(USB1.1インターフェース環境)で、USB2.0対応製品を接 続すると、「高速USBデバイスが高速でないUSBハブに接続されてい ます。」と、警告メッセージが表示されます。

USB2.0インターフェースを増設することで、メッセージは表示されなくなり ます。

USB2.0非対応製品をご購入の方へ・USB1.1インターフェースに接 続してご使用される方へ(製品によって書きこめるメディアは異なります) USB1.1インターフェース接続時の書き込み速度は、CD-R/RWのとき は最大8倍速、DVD-R/RWやDVD+R/RWのときは最大0.9倍速です。ラ イティングソフトウェア(パケットライティングソフトを除く)の設定画 面で、書き込み速度をCD-R/RWのときは8倍速以下にしてください。 それ以上の設定で書き込みを行うと、正常に書き込めないことがあ ります。

注意・メモ

メモ

USB1.1インターフェースに接続された製品を 使って DVD-R/RW や DVD+R/RW に書き込むと きは、ライティングソフトで設定した速度に かかわらず0.9倍速相当の速度で書き込み を行います。

表紙 USB 接続



☆取り付け方法

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照し てセットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については仕様を参 照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方につい てはWindowsのヘルプを参照してください。

前のページへ

DVD/CD 書き込み

取り付け DVD/CD書き込み

- ☆データの書き込み
- ☆ DVDの規格について
- ☆ DVDビデオを作るには
- ☆制限事項

取り扱いかた



DVD/CD 書き込み

☆データの書き込み



メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ご使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアル またはヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、 DVD-Videoなど)を複製することは法律により禁じられています。本 製品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CDの使用許諾条件 に関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

前のページへ



☆ DVDの規格について

「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メ ディアは、仕様を参照してください。

「-」規格(DVD-R/RW)は、家電製品でも普及している規格です。そのため、 ほとんどのDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで読み込むことができます。

「+」規格(DVD+R/RW)は、2002年に登場した新しい規格で、「-」規格 (DVD-R/RW)と比べて数々の技術的な改良()がされています。「-」規格 (DVD-R/RW)と同様、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み込 むことができますが、一部再生できない機器があります。

次のページ「DVD+R/RWの新技術」を参照してください。

注意・メモ

前のページへ

DVD+R/RW **の新技術**

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、仕様を参照してください。

ロスレスリンキング技術

DVD+RWでは、"ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の継ぎ目がほとんどありません。このため、DVD+RWでは、DVD-RWではサポートしていない追記書き込みができます。

DVD+VRフォーマット

「-」規格(DVD-R/RW)で採用されているDVDビデオレコーディング規格(VRモード)とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除などを行っても通常のDVDプレーヤーとの再生互換性を維持できます。この機能を使用するにはDVD+VRに対応したアプリケーションが必要です。

バックグラウンドフォーマット

DVD-RWでは初期化を行うと、通常30分~60分ほどの時間がかかります。その点、DVD+RWでは、わずか1分で完了します。これはデータの書き込みに必要となる領域のうち、一部分のみ初期化し、残りの部分はドライブの空き時間を利用して初期化(バックグラウンドフォーマット)しているためです。バックグラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスクを取り出したりすることもできます。

注意・メモ

前のページへ

「R」メディアと「RW」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メ ディアは、仕様を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやDVD+R)はCD-Rと同様、一回だけ記録できるDVDディス クです。再生互換性に優れており、DVD-RやDVD+Rに記録されたデータは、ほ とんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW)はCD-RWと同様、書き込んだ内容を消去し て繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低いた め、読み出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレー ヤーが必要です。

注意・メモ



☆ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Videoの作成にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。

素材を編集する。



DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されてい ます。

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画

JPEG、BMPなどの静止画

WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することがで きます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合は、 DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

前のページへ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されていま

前のページへ

DVD **に書き込む**

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじ めにお読みください」に記載されてい ます。

編集した素材は、DVD に書き込むだけで なく、DVD-Videoイメージとしてハード ディスク上に保存することもできます。 DVD-Videoイメージとしてハードディス ク上に保存した場合、DVDプレイヤーソ フトで再生することもできます。

前のページへ



☆制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メ ディアは、仕様を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)では、データの書き換えが複数 回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使 用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお 使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)のデータを消去したいときは、1枚 のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ 単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。 1.1GBに満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになる までダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の 時間が長くなります。

メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディア によって対応書き込み速度は異なります。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応 しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディ アに対応しているかどうかは、パソコン本体 のメーカーまたはドライブのメーカーにお問 い合わせください。

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合 は、ファイル単位やフォルダ単位でデータ の消去ができます(データを消去できるの は「RW」メディアのみです)。

前のページへ

2層のDVD+Rメディアおよび2層のDVD-Rメディアにマルチセッションで書 き込みを行った場合、本製品以外のドライブでは最初のセッションしか 読み込むことができません。

2層のDVD+Rメディアおよび2層のDVD-Rメディアにパケットライティングソ フトで書き込みを行った場合、本製品以外のドライブで読み込むことはで きません。

注意・メモ

取り扱いかた

取り付け DVD/CD書き込み 取り扱いかた


- ☆使用時の注意
- ☆メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ メディアのセット/ 取り出し
- ☆本製品の取り外し



取り扱いかた



☆使用時の注意





本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた- 「本 製品の取り外し」に記載の手順でUSBケーブルを抜き差しできます。

本製品の上に物を置かないでください。



注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は、絶対にUSBケー ブルを抜かないでください。 データが破損 するおそれがあります。

前のページへ

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生(K) 1のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8/9の設定手順 > Windows Media Player 8/9を起動します。 メニューから[ツール(T)]-[オプション(0)]を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 [プロパティ(P)]をクリックします。 「再生 T項目中の「デジタルD) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- •WindowsMelaWindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードで きます。Windows XP にはWindows Media Player 8 が標準で付属しています。
- ・Windows Media Player の操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応 していないことがあります。その場合は、パ ソコンに標準で搭載されている CD-ROM ドラ イブなどで再生してください。



🔷 メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常 に読み書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意 し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストク リーナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の 硬い筆記具は使用しないでください。

注意・メモ

前のページへ

表紙 USB 接続



☆メディアのセット/取り出し

メディアをセットする イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアをセットします。 トレーは軽く押すと戻ります。

メディアを取り出す イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアを取り出します。 トレーを軽く押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- ・本製品を縦置き(垂直)にして取りつけた 場合は、トレーのツメにメディアをかけて セットしてください。
- ・縦置き(垂直)にした場合、8cmサイズのメ ディアは使用できません。
- ・アクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押 さないでください。システムが停止するお それがあります。
- ・ライティングソフトウェアが起動していると きや、パケットライティングソフトでフォー マットされたメディアが挿入されているとき は、イジェクトボタンを押してもトレーは排 出されません。その場合は、ライティングソ フトウェアでイジェクト操作してください。
- ・PC 連動 AUTO 電源機能を搭載した製品を お使いの場合、パソコンの電源がOFFの ときイジェクトボタンを押してもトレーは出 てきません。



☆本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

- 1 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコンとまたは参をク リックします。
 - 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された ら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。 デバイス名については、仕様を参照してく ださい。

前のページへ

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

BUFFALO™は株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎な どのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なることがありま

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サ ポートセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はN かなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般0A機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適 切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日 本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国 政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めくだ さい。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディ スク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアッ プを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を 上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、 当該瑕疵に基づく損害賠 僧の青に任じません。

本書では、Microsoft社 Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

DVD/CDライティング ドライブユーザーズマニュアル

2005年4月15日 第3版発行 発行 株式会社パッファロー

PY00-30091-DM10-03 3-01 C10-005